

Programmeringsanvisningar för upp till 8 st. individuella hydraulikflöden

4 st. digitala ingångar för att styra propventil mot a-port eller b-port. Samtliga kombinationer som skall användas, programmeras med ett individuellt startläge av slid till stoppläge av slid, en rampning mellan start och stopp sker vid aktivering av en eller flera ingångar.

Ingång (plint C) kan bara programmeras för b-porten, ingången kan även användas med pulsgivare mellan start och stopp.

Ingång (plint D, E och F) kan programmeras för både a och b-port

Ytterligare kombinationer som kan programmeras.

D+E, E+F, D+F och D+E+F

Instruktion, programmeringsläge

- 
- ✓ Ström av, håll pulsgivare intryckt, ström på
  - ✓ Nedre led tänds, släpp knapp, nedre led blinkar
  - ✓ Tryck tills alla led tänds, släpp
  - ✓ 2 nedre led blinkar, ställ startvärden
  - ✓ Tryck, släpp, 2 övre led blinkar, ställ maxflöde
  - ✓ Tryck, släpp, 2 mitre led blinkar, ställ ramp (1 - 6)

Instruktion, spara nya värden och starta om till drift

- 
- ✓ alla ingångar av
  - ✓ nedre eller övre led skall blinka
  - ✓ Håll intryckt till alla led tänds, släpp, led flipprar några sekunder
  - ✓ Tuta å kör
- 

Kopplingsanvisning

- 
- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| A | Jord (-)                          |
| B | +24v. (Påbyggnadsström)           |
| C | ingång (+24)                      |
| D | ”-                                |
| E | ”-                                |
| F | ”-                                |
| G | utgång, (-), jord till propventil |
| H | analog signal till propventil     |
-