

```

//*****
//*****
//
// Title:
// Revision:
// Rev. date:
// Description: styrenhet (slangburk)
// Language: CCS-C
// Author: Mats Sundberg
// Date:
//
//*****
//
// 1.12 --- sätter upp wdt:n på rätt sätt, missade det vid övergång till pic18
// (--- WDT1024, setup_wdt(WDT_ON); ---)
/*

24c.1.1.14 --- 2008-01-31
1. Versionsmenyn tillkommer
2. kalibrera kolvläge utföres vid uppstart även om ej kommunikation sker
med master och displys.
3. börjar sätta 9,1 volts zener i serie med optoingången för dektektering
av spänningsfall, omslagsnivåer ligger då runt 12 volt

24c.1.1.15 --- 2009-01-31
förbättrad menytimer, EE init
24c.1.1.16 --- 2009-03-12
tror jag fixat kolvhemmaläge (på flyget från finland)
skiter i kommunikationsövertag, kör hemmaläge till klart
även vid påkallat hemmaläge, möjligen skall tiden
för försök maximeras.
lite jox med stänga av masterrollen om krock i kommunikationen
24c.1.1.17 --- 2009-03-17
lite jox med stänga av masterrollen om krock i kommunikationen
24c.1.1.18 --- 2009-05-17
ökar toleransen för comsnusk
24c.1.1.19 --- 2009-11-12
if(Controlpuls && Opto7)
pisthomecheck=1;
för att kunna gå förbi hemmalägeskontrollen
24c.1.1.20 --- 2011-04-11
möjlighet att ha dubbla slangparameter setuper
24c.1.1.21 --- 2011-08-07
parkeringsläge med Opto7 aktiverad
24c.1.1.22 --- 2011-11-17
testa Opto8 i meny 1004
24e.1.1.00 --- 2013-05-25
nytt mönsterkort, portA till utgångar, OPT06 till PORTC.5, DIR485 till B.2
B.3 till utgång
24e.1.1.01 --- 2013-09-28
rättar status in & utgångar

```